

Quick guide til 3,5" sort/hvid styring



Indstillinger af temperaturniveauer til rumopvarmning

Bemærk




Ved en rumtemperaturstyret drift indstiller du den nominelle rumtemperatur på din rumtemperaturreguleringsenhed

Tryk på følgende knapper

1. Åben startskærmen
2. 
3. Tryk på  for "**Temperaturniveauer**"
4. **OK** for at bekræfte
5. Vælg med 




Normal bør stå på 21°

Reduceret bør stå på 3° under normal (dvs. 18°)

6. **OK** for at bekræfte
7.  for det ønskede temperaturniveau: "**Reduceret**", "**Normal**" eller "**Komfort**"
8. **OK** for at bekræfte
9.  for ønsket temperatur
10. **OK** for at bekræfte
11. **OK** til bekræftelse af henvisningen
12.  i ca. 4 sek. for at forlade menuen.

Til- eller frakobling af rumopvarmning (driftsprogram)

Tryk på følgende knapper

1. Åben startskærmen
2. 
3.  for "**Til-/Frakobling**"
4. **OK** for at bekræfte
5.  for "**Varmeanlæg**" eller "**Hele anlægget**"
6. **OK** for at bekræfte

7. Ved udvalgt "**Varmeanlæg**" evt.  for ønsket varmekreds
8. **OK** for at bekræfte
9.  for "**TIL**" eller "**FRA**"
10. **OK** for at bekræfte
11.  i ca. 4 sek. for at forlade menuen.

Indstilling af varmekarakteristik

Varmekarakteristikken kan kun indstilles ved vejrkompenserende drift.




Med indstillingen "**Varmekarakteristik**" påvirker du den af varmforsyneren til rådighed stillede fremløbstemperatur.





For at dine rum opvarmes optimalt ved enhver udetemperatur, kan du tilpasse "**Hældning**" og "**Niveau**" for "**Varmekarakteristikken**".

Fabriksindstilling:

- "**Hældning**" 1,4
- "**Niveau**" 0

Tryk på følgende knapper

1. Åben startskærmen
2. 
3.  for "**Indstillinger**"
4. **OK** for at bekræfte
5.  for "**Varmekarakteristik**"

6. **OK** for at bekræfte
7. Vælg den ønskede varmekreds med 
8. **OK** for at bekræfte
9.  for "**Hældning**" eller "**Niveau**"
10. **OK** for at bekræfte
11.  for ønskede værdi
12. **OK** for at bekræfte
13. **OK** til bekræftelse af henvisningen
14.  i ca. 4 sek. for at forlade menuen