

Quick Guide

drift af varmepumpe med ren elpatron

Del 1: Kod udedelen ud

Gå til servicemenuen, ved at holde "menu" og "OK" inde i ca. 5 sekunder



Gå til "Kodningsniveau 1" og efterfølgende "Kompressor"

Her skal adresse:

5000: ændres til 0

5012: ændres til 0

Nu ved indedelen, at den ikke har en udedel monteret

Del 2: Aktivér elpatron

Når udedelen er kodet ud, skal elpatronen aktiveres og indstilles

Elpatronen aktiveres under "elektrisk tilskudsvarme":

Kodning 7900 ændres til 1

Nyere softwareversioner vil spørge, om sekundærkreds er fyldt

Elpatronen skal frigives til centralvarme

Kodning 7902 ændres 1

Så skal den have lov til at bruge el til varmt vand under "brugsvand"

Kodning 6015 ændres til 1

Så skal elpatronen nok starte op, men der kan godt gå lang tid, så kørbare hjem

På vores hjemmeside www.viessmann.dk under "teknik news" findes en uddybende forklaring under "Drift af varmepumpe uden udedel".

Denne quick guide findes under "quick guides"